

TK/Festnetz und IP Rufumleitung schalten

Dauerhaft:

setzen: **21*Rufnummer#

löschen: ##21#

deaktivieren: #21#

aktivieren: *21#

prüfen: *#21#

Bei Nichtannahme

setzen: **61*Rufnummer#

löschen: ##61#

deaktivieren: #61#

aktivieren: *61#

prüfen: *#61#

Bei Besetzt:

setzen: **67*Rufnummer#

löschen: ##67#

deaktivieren: #67#

aktivieren: *67#

prüfen: *#67#

Sämtliche Rufumleitungen ausschalten: ##002#

Frage beantwortet? Problem gelöst?
Schenken Sie unserer Fanpage Ihr Like!



Eindeutige ID: #1056

Verfasser: Markus

Letzte Änderung: 2015-12-09 21:51